



Unterstützte Typen

Aktuell werden folgende Modelle unterstützt:

- genaue Typen folgen!

Sie möchten einen anderen, hier nicht aufgeführten Typ verwenden? Wenden Sie sich bitte vorab an den Support, um die Kompatibilität und das weitere Vorgehen abzuklären.

Einrichten der Batterie

Da es sich hier um ein Hybridwechselrichter System handelt wird die Einbindung folgendermaßen realisiert :

- Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485

oder

- Hybridwechselrichter einlesen per Netzwerk TCP/IP