

# Kaco Hybrid

## Einrichten der Batterie

Da es sich hier um ein Hybridwechselrichter System handelt wird die Einbindung folgendermaßen realisiert :

- **Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485**

oder

- **Hybridwechselrichter einlesen per Netzwerk TCP/IP**

Revision #7

Created 17 January 2024 11:44:52 by Philipp Kreutzer

Updated 19 February 2024 14:57:34 by Philipp Kreutzer