

# Kostal Plenticore

## Einrichten der Batterie

Da es sich hierbei um ein Hybrid-Wechselrichtersystem handelt, wird die Einbindung wie folgt realisiert:

- **Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485**
- **Hybridwechselrichter einlesen per Netzwerk TCP/IP**

Revision #11

Created 17 January 2024 11:43:59 by Philipp Kreutzer

Updated 22 January 2026 07:45:30 by Manuel Pichlmeier