

SOLPLANET

- [SOLPLANET Wechselrichter](#)

SOLPLANET Wechselrichter

Auswählbar unter Bus 1,2,10
„Solplanet“



Besonderheiten

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

- Schnittstelle integriert
- Klemmleiste innen am Wechselrichter
- 2-polige Verkabelung
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden

Vorgehen

- Wechselrichter untereinander verkabeln
- Kommunikationsadresse vergeben
- Adressbereich 1 - 32
- Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandthemaes
- Die Verkabelung erfolgt über ein geschirmtes, 2-adriges Datenkabel
- Anschlussort: Klemmleiste innen am Wechselrichter

Klemmenbelegung

Klemmleiste SmartDog	WR Klemme
----------------------	-----------

(A)	(A)
(B)	(B)

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über zweiadriges Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen

Einstellung der Busadressen

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung mit 1 beginnend
- Adressbereich 1 - 32
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter

Einbindung

[Wechselrichter einlesen per BUS RS485](#)