

# Growatt

Auswählbar unter Bus 1,2,10  
„Growatt“



## Terminierung Adressierung Schnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	RS485	

Bei der Geräte-Erkennung „Growatt: Mod“ auswählen.

**i Hinweis:** Growatt hat zwei unterschiedliche Verkabelungen in ihrem Programm. Unterschieden werden diese aufgrund der PIN-Verkabelung. Die ganz alten Wechselrichter haben einen Rundstecker und eine 2-Pin-Verkabelung, die etwas neueren Wechselrichter eine 3-Pin-Verkabelung und eine Klemmleiste im Wechselrichter.

## 3-Pin-Verkabelung

### Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.

### Arbeitsschritte:

1. Wechselrichter und SmartDog stromlos schalten.
2. Wechselrichter an SmartDog verkabeln.
3. Wechselrichter untereinander verkabeln.
4. Kommunikationsadresse vergeben.

## Wechselrichter an SmartDog verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

### ⚠ Vorsicht:

SmartDog RS485 (Bus 1 / Bus 2)	RJ45 Wechselrichter
Bus 1 oder Bus 2 A	6 RX/TX B (+)
Bus 1 oder Bus 2 GND	1 GND
Bus 1 oder Bus 2 GND	2 GND
Bus 1 oder Bus 2 B	3 RX/TX A (-)

Die Abschirmung des Kabels mit Pin 2 des Wechselrichters verbinden.

## Wechselrichter untereinander verkabeln

- Die Verkabelung erfolgt über 3-poliges Kabel mit Klemmleistenstecker.
- Anschlussort: RS485-Buchse im Wechselrichter.

### Vorgehen:

1. Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderen Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

## Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 125.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

# 2-Pin-Verkabelung

### Übersicht

- Schnittstelle integriert.

- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.

### Arbeitsschritte:

1. Wechselrichter und SmartDog stromlos schalten.
2. Wechselrichter an SmartDog verkabeln.
3. Wechselrichter untereinander verkabeln.
4. Kommunikationsadresse vergeben.

### Wechselrichter an SmartDog verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.
- Die benötigten Rundstecker können über den Wechselrichterhersteller bezogen werden.

#### ⚠ Vorsicht:

SmartDog RS485 (Bus 1 / Bus 2)	Rundbuchse Wechselrichter
Bus 1 oder Bus 2 A	6 RX/TX B (+)
Bus 1 oder Bus 2 GND	1 GND
Bus 1 oder Bus 2 GND	2 GND
Bus 1 oder Bus 2 B	3 RX/TX A (-)

### Wechselrichter untereinander verkabeln

- Die Verkabelung erfolgt über 2-poliges Kabel mit Rundsteckern.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

### Vorgehen:

1. Rundstecker in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

### Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 125.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

**i Hinweis:** Bei der Wechselrichtererkennung im Zuge der Anfangskonfiguration gibt es für Growatt zwei Auswahlmöglichkeiten: „Growatt-old“ und „Growatt-Mod“. Für neue Modelle und für Modelle ab der entsprechenden Firmware-Version wählen sie bitte „Growatt-Mod“; für die älteren Firmware-Versionen wählen sie „Growatt-old“.

## Wechselrichter WR-Firmware Version

Wechselrichter Modell	Firmware Version	Schnittstelle
Sungold 1500TL/2000TL/3000TL/5000TL	>= G.2.1 Modbus	Modbus
Growatt 1500TL/2000TL/3000TL/4000TL/4400TL	>= G.2.1 Modbus	Modbus
Growatt 2500MTL/3000MTL	Modbus	Modbus
Growatt 3600MTL/4200MTL/5000MTL	>= S.2.1 Modbus	Modbus
Growatt 3600MTL-10/4200MTL-10/5000MTL-10	Modbus	Modbus
Growatt 2000HF/2500HF/3000HF	Modbus	Modbus
Growatt 10000UE/12000UE/18000UE/20000UE	Modbus	Modbus
Growatt 4000UE/5000UE/6000UE	Modbus	Modbus
Growatt 1500TL-US/2000TL-US/3000TL-US	>= U.1.5 Modbus	Modbus
Growatt 3600MTL-US/4200MTL-US/5000MTL-US	>= U.1.5 Modbus	Modbus
Growatt 2000HF-US/2500HF-US/3000HF-US	Modbus	Modbus
Growatt 8000TL-US/9000TL-US/10000TL-US	Modbus	Modbus
Growatt 10000TL3-US/12000TL3-US/18000TL3-US	Modbus	Modbus

## Folgende Modelle werden unterstützt:

### Growatt Modelle:

- GW1000, GW1000-S, GW1000TL, GW1500, GW1500-S, GW1500TL, GW1500-US, GW1500MTL-US
- GW2000, GW2000HF, GW2000HF-US, GW2000MTL-US, GW2000-S, GW2000TL, GW2000-US, GW2500HF
- GW2500HF-US, GW

Revision #1

Created 5 December 2024 10:00:54 by Philipp Kreutzer

Updated 5 December 2024 10:14:53 by Philipp Kreutzer