

Neustart & Werkseinstellungen



Funktion

Hier können Sie Neustarts durchführen und das Gerät zurücksetzen

Neustart & Werkseinstellungen

Wählen Sie aus, was Sie zurücksetzen wollen und drücken auf Neustart ?

- ☐ SMA RS485 Wechselrichter Kanaldaten löschen
- ☐ Sämtliche aufgezeichneten Daten löschen
- ☐ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Status:

aktuell:

von Werk:

Zurück

Neustart

- Sie können mit Factory Reset „Wechselrichtereinstellungen löschen“ die gespeicherte Kanaldatenliste von SMA Wechselrichtern die per RS485 an den SmartDog angeschlossen sind löschen. Dies kann dann von Nöten sein, wenn SMA z.b. ein FW update auf die WR aufgespielt hat in dem sich ein Verstärkungsfaktor um den Faktor 10 geändert hat. Dadurch werden die Momentanwerte um den Faktor 10 zu hoch angezeigt. Durch Löschen dieser Daten werden die Kanaldaten neu und somit richtig eingelesen. Andere Wechselrichter werden hier nicht tangiert!

Sämtliche Aufgezeichnete Daten löschen

Hier können die aufgezeichneten Daten im SmartDog® gelöscht werden.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hier können Sie den Smart-Dog® auf einen alten Softwarestand zurücksetzen. Gleichzeitig werden hier die Wechselrichtereinstellungen, Konfigurationen und Daten gelöscht!

Neustart

drücken ohne eine Auswahl der drei Punkte. Linux Betriebssystem wird neu gestartet.

Zu Ihrer Sicherheit werden Sie nochmals Informiert ob Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen wollen.

Reset Taster

Siehe Anleitung [Reset Taster](#)

Revision #3

Created 14 December 2023 15:39:41 by Philipp Kreutzer

Updated 18 July 2024 14:53:56 by Philipp Kreutzer