

| Alarm 543

Fehlermeldung

- **FWT Slave nicht erreichbar**

Bedeutung

- Es kann keine Verbindung zum FWT Slave hergestellt werden

Ursache

- Unterbrochene oder instabile Netzwerkverbindung zu FWT Master
- Der FWT Slave ist ausgeschaltet oder nicht korrekt gestartet
- Kommunikationsfehler oder falsche Konfiguration
- Defekte oder fehlerhafte Verkabelung

Abhilfe

- Netzwerkverbindung und Verkabelung prüfen
- Sicherstellen, dass der FWT Slave eingeschaltet und betriebsbereit ist
- Konfiguration und Kommunikationseinstellungen überprüfen
- SmartDog neu starten

Bei weiterhin bestehendem Problem den Installateur oder den technischen Support kontaktieren

Revision #2

Created 7 April 2026 13:04:52 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier