

# | Alarm 920

## Fehlermeldung

- **Vorgabespannung-ein**

## Bedeutung

- Vorgabespannung ist aktiv
- Die Anlage erhält einen extern vorgegebenen Spannungswert und regelt ihren Betrieb entsprechend dieser Vorgabe

## Ursache

- Der Netzbetreiber hat einen Spannungswert vorgegeben
- Der SmartDog oder Netzregelsystem steuert die Anlage anhand einer Spannungsreferenz
- Die Funktion wurde manuell aktiviert
- Eine Fernwirkeinrichtung hat die Spannungsvorgabe eingeschaltet
- Netztechnische Anforderungen erfordern eine gezielte Spannungsregelung

## Abhilfe

- Keine Maßnahme erforderlich, sofern die Spannungsvorgabe beabsichtigt ist
- Prüfen Sie die aktuellen Vorgaben des Netzbetreibers oder SmartDogs
- Kontrollieren Sie die Einstellungen zur Spannungsregelung im Wechselrichter bzw. in der Anlagensteuerung
- Überprüfen Sie die Funktion der angeschlossenen Fernwirk- oder Steuerungseinrichtungen, falls die Meldung unerwartet auftritt

Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren

Revision #6

Created 7 April 2026 13:12:54 by Manuel Pichlmeier

Updated 11 June 2026 14:29:27 by Manuel Pichlmeier