

Gerätestatus

- Diese Funktion ist aktiv, sobald im SmartDog beim Modulfeld **Status loggen** aktiviert wurde

Weitere Informationen dazu finden Sie in der [Anleitung Modulfeld](#)

Erklärung:

- Im Normalbetrieb senden die Wechselrichter Statuscodes
- Durch das Aktivieren der Statusprotokollierung werden diese zusätzlich im SmartDog angezeigt und aufgezeichnet

Revision #2

Created 20 April 2026 11:30:32 by Michael Diedler

Updated 13 May 2026 06:22:22 by Manuel Pichlmeier