Gerätestatus

- Diese Funktion ist aktiv, sobald im SmartDog beim Modulfeld Status loggen aktiviert wurde

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Anleitung Modulfeld

Erklärung:

- Im Normalbetrieb senden die Wechselrichter Statuscodes
- Durch das Aktivieren der Statusprotokollierung werden diese zusätzlich im SmartDog angezeigt und aufgezeichnet