

# WEMAG Netz GmbH

Fernwirktechnik kann bisher nur für VDE4110 verwendet werden, da eine Umschaltung des Blindleistungsregelmodus gefordert wird. Falls ein Umschalten auf Kennlinienbetrieb bei Kommunikationsausfall erfolgen soll, muss in den Einstellungen für das Ausfallverhalten "Weiterbetrieb aller EZE mit Vorgabe Blindleistung" aktiviert werden. Hierbei wird auf die Kennlinie umgeschaltet, die im EZA-Configurator ausgewählt wurde. Damit die Umschaltung der Blindleistungsregelung problemlos funktioniert, muss im EZA-Configurator die Kennlinie ausgewählt werden, die aktiv sein soll, wenn die Blindleistungsvorgabe von der Netzleitstelle deaktiviert wird (idR. Q(U) oder Q(P), siehe E9-Bogen)

- [Benötigte Hardware](#)

# Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	<b>JA</b>	
Zähler PV-Erzeugung	<b>NEIN</b>	Es werden nur Daten der Übergabestation übertragen
Sensor Außentemperatur	<b>NEIN</b>	
Sensor Einstrahlung	<b>JA</b>	
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	<b>JA</b>	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	<b>NEIN</b>	