

Besonderheiten

Leistungs- bzw. Lasttrennschalter

Die Ausgänge zum Schalten der Leistungs- oder Lasttrennschalter können als Dauersignal oder Impuls ausgeführt werden. Dies ist über das GUI (*Fernwirktechnik* → *Übergabefeld* → *Ausgänge* → *Konfigurieren*) einstellbar.

Über das FWT Protokoll könnte die Art des Schaltsignals übergeben werden. Dies wird allerdings ignoriert, da dies von der Verdrahtung abhängt und somit am SmartDog konfiguriert werden muss!

Revision #1

Created 19 November 2025 07:48:49 by Michael Diedler

Updated 19 November 2025 07:53:56 by Michael Diedler