

# Inbetriebnahme

# Anschluss der Fernwirktechnik

Ganz normales RS422:

- RX+ -> TX+
- RX- -> TX-
- TX+ -> RX+
- TX- -> RX-

Beim SmartDog 3 am Adapter und beim SmartDog 4 kann auch auf Bus 2 liegen. Am Adapter müssen halt die DIP-Schalter auf RS422 gestellt werden, aber das steht ja eh drauf.

Revision #1

Created 15 June 2026 09:06:45 by Philipp Kreutzer

Updated 15 June 2026 09:07:50 by Philipp Kreutzer