


Sensor tauschen



Funktion

Wenn z.B. der Außentemperatursensor früher ein PT1000 war und nun ein 1-wire Sensor verwendet wird, Sie jedoch die Altdaten beibehalten wollen, müssen die Sensor Log Daten verschoben werden

Vorgehen

Binden Sie zunächst den neuen Sensor im SmartDog ein [Sensoren](#)

Gehen Sie anschließend in das Menü "Gerätetausch" und wählen den Button "Sensor tauschen"

Image not found or type unknown



Mit dem Button "Wähle Sensor" neben **Alter Sensor** wählen Sie Ihren alten Sensor

Mit dem Button "Wähle Sensor" neben **Neuer Sensor** wählen Sie Ihren neuen Sensor

Nun drücken Sie auf "**Starte Tausch**"

Nach dem Tausch erscheint ein Popup Fenster. Wenn der Tausch erfolgreich war drücken Sie anschließend "**Neustart**"

Nun können Sie den alten Sensor unter dem Menüpunkt Sensoren löschen

Revision #2

Created 17 January 2024 13:11:49 by Philipp Kreutzer

Updated 18 July 2024 14:46:31 by Philipp Kreutzer