

Zähler tauschen



Funktion

Wenn Sie früher als Bezug und Lieferzähler z.b. einen Impulszähler hatten und nun einen Modbus RS485 Zähler oder einen Smartmeterzähler eines Batteriespeichers haben müssen Sie die Zähler tauschen sofern die Altdaten weiter vorhanden sein sollen

Vorgehen

Binden Sie zunächst den neuen Zähler im SmartDog ein **Zähler**

Gehen Sie anschließend in das Menü "Gerätetausch" und wählen den Button "Zähler tauschen"

Zähler tauschen

Wähle alten und neuen Zähler/Sensor zum Tauschen

Alter Zähler

Wähle Zähler

Neuer Zähler

Wähle Zähler



Nach dem editieren muss PowerDog mit dem Neustart Button unten neu gestartet werden

Zurück

Neustart

Starte Tausch

Mit dem Button "Wähle Zähler" neben **Alter Zähler** wählen Sie Ihren alten Zähler

Mit dem Button "Wähle Zähler" neben **Neuer Zähler** wählen Sie Ihren neuen Zähler

Nun drücken Sie auf "**Starte Tausch**"

Nach dem Tausch erscheint ein Popup Fenster. Wenn der Tausch erfolgreich war drücken Sie anschließend "**Neustart**"

Nun können Sie den alten Zähler unter dem Menüpunkt Zähler löschen

Revision #5

Created 17 January 2024 13:09:56 by Philipp Kreutzer

Updated 18 July 2024 14:46:23 by Philipp Kreutzer