

Unterstützte Typen

Folgende ABB-Ladestationen werden aktuell unterstützt beziehungsweise befinden sich in Prüfung:

Typ	PV-Überschussladen	Lastmanagement	Besonderheiten / Status
ABB Terra AC – freigegebene Variante	☐	☐	Offiziell unterstützt
ABB Terra AC 1.0 MID*	☐	⚠	Vermutlich kompatibel, Freigabetest erforderlich
ABB Terra AC 2.0 – 7,4 / 11 / 22 kW*	☐	⚠	Vermutlich kompatibel, Freigabetest erforderlich

* Vermutlich kompatibel – Test erforderlich Die mit einem Sternchen gekennzeichneten ABB Terra AC Ladestationen verfügen nach aktuellem Stand über eine geeignete Schnittstelle für eine externe Leistungssteuerung. Eine offizielle SmartDog®-Freigabe erfolgt jedoch erst nach einem erfolgreichen Test an einem realen Gerät.

Gerät für einen Freigabetest vorhanden? Wenn Sie eines der mit * gekennzeichneten Modelle einsetzen möchten, senden Sie bitte eine Anfrage mit der vollständigen Typenbezeichnung und Softwareversion an anfragen@ecodata-sl.de. Für die Freigabe kann uns ein Gerät zur Verfügung gestellt oder ein Test an einer vorhandenen Anlage mit uns abgestimmt werden.

Terra AC und Terra DC unterscheidenDie SmartDog®-Einbindung gilt ausschließlich für entsprechend freigegebene ABB Terra AC Ladestationen. ABB Terra DC Ladestationen sind nicht automatisch durch diese Einbindung abgedeckt.

Funktion

Die unterstützten ABB Terra AC Ladestationen können in das SmartDog® Lastmanagement eingebunden werden.

Der SmartDog® passt die Ladeleistung entsprechend der im Lastmanagement verfügbaren Leistung und den konfigurierten Grenzen an.

Anleitung: Lastmanagement