

Passwort

- [Passwortschutz](#)

Passwortschutz

Sie suchen nach dem Passwort-Einstellungen vom neuen Webserver im SmartDog 4.0?
Genauere Informationen finden Sie sie suchen nach dem standart Passwort des SmartDogs
für die Anmeldung im Browser [hier](#).



Passwortschutz

Konfigurator Passwort:

Passwort: ?

Wiederholen:

Installateur Passwort:

Passwort: ?

Wiederholen:

[Zurück](#) [Weiter](#)

Konfigurator Passwort

Hier können Sie ein Passwort für den Zugang zum Konfigurator festlegen, um unerwünschte Änderungen an der Konfiguration zu verhindern

Ein/Aus

- Stellen Sie ein, ob Sie einen Passwortschutz wünschen

Passwort

- Geben Sie ein 4-stelliges Passwort ein

Wiederholen

- Wiederholen Sie das Passwort zur Bestätigung

Installateur Passwort

Hier kann der Installateur ein Passwort festlegen, damit die Netzmanagement-Einstellungen, Bussysteme, Modulfelder und Wechselrichter (Tausch) nicht vom Kunden oder Dritten verändert werden können. Andernfalls kann dies zu einem Entzug der Vergütung durch den Netzbetreiber führen

Mit **Weiter** verlassen Sie das Menü

Um die Einstellungen in die Konfiguration zu übernehmen, müssen Sie den Konfigurator mit Speichern verlassen!

Standard Passwort bei VNC Zugriff : Seriennummer des Gerätes