

Passwortschutz



Konfigurator Passwort

Hier können Sie ein Passwort für den Zugang zum Konfigurator einstellen, damit niemand unerwünscht eine Änderung der Konfiguration vornehmen kann

Ein/Aus

- › Stellen Sie ein, ob Sie einen Passwortschutz wünschen Passwort
- › Tragen Sie ein 4-stelliges Passwort ein

Wiederholen

- › Wiederholen Sie das Passwort

Installateur Passwort

› Hier kann der Installateur ein Passwort einstellen, damit die Netzmanagement Einstellungen, Bussysteme, Modulfelder, Wechselrichter (tausch) nicht vom Kunden oder jemand anderem verändert werden kann. Dies kann sonst zum Entzug der Vergütung durch den Netzbetreiber führen

Mit „Weiter“ verlassen Sie das Menü.

Um die Einstellungen in die Konfiguration zu übernehmen, müssen Sie den Konfigurator mit Speichern verlassen!

Revision #2

Created 14 December 2023 12:24:20 by Philipp Kreutzer

Updated 18 July 2024 14:47:42 by Philipp Kreutzer