

Neue Seite

Fahrplan für Grau- und Grünstrom

Übersicht

Zielsetzung

Ziel ist es, eine API bereitzustellen damit ein Fahrplan für PV und/oder Batterie importiert und exportiert werden kann. Entweder dient der Fahrplan als Fallback oder als erste Vorgabe.

Funktionale Umsetzung

Einstellungsmöglichkeiten

Es können maximal 2 Instanzen angelegt werden. In der Instanz kann gewählt werden, ob der Fahrplan für:

- PV
- Batterie
- PV + Batterie

gültig ist. Wurde PV + Batterie gewählt, so kann es keine andere Instanz mit PV oder Batterie geben. Ebenso kann eingestellt werden ob:

- Führungsgröße
- Fallback

Bei Führungsgröße wird die Vorgabe vom Fahrplan verwendet und nur wenn keine Fahrplan importiert ist, so kann z.B. über Modbus werte Vorgegeben werden. Der Fallback kommt dann zum Einsatz, wenn die Modbus Verbindung unterbrochen wurde.