

# Analogwertwähler

## Funktion

Wenn Sie 2 Analogwerte haben und zwischen diesen Hin- und Herschalten möchten können Sie dies mit diesem Baustein realisieren

## Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Regelungen“ und legen Sie mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Wählen Sie „Funktionen“ und anschließend „Analogwertwähler“

### Wähle Analogwert1 oder 1 über Select

Name:	<input type="text"/>	?
Analogwert1:	Auswählen	
Analogwert2:	Auswählen	?
Selektor:	Auswählen	
Schnittstelle:	Wähle Schnittstelle	?

Zurück  no Log OK

### Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

### **Analogwert 1**

- Wählen Sie hier den ersten Analogwert aus

### **Analogwert 2**

- Wählen Sie hier den zweiten Analogwert aus

### **Selektor**

- Wählen Sie hier den Baustein aus der das Umschalten verursacht soll

### **Wähle Schnittstelle**

- Wählen Sie die Schnittstelle aus auf der der Analogeingangswert ausgegeben werden soll

**Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern***

Revision #4

Created 9 January 2024 12:54:42 by Philipp Kreutzer

Updated 18 September 2024 13:25:11 by Philipp Kreutzer