

Analogwertwähler

Funktion

Wenn Sie 2 Analogwerte haben und zwischen diesen Hin- und Herschalten möchten können Sie dies mit diesem Baustein realisieren

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Regelungen“ und legen Sie mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Wählen Sie „Funktionen“ und anschließend „Analogwertwähler“

Wähle Analogwert1 oder 1 über Select

Name:	<input type="text"/>	?
Analogwert1:	<div>Auswählen</div>	
Analogwert2:	<div>Auswählen</div>	?
Selektor:	<div>Auswählen</div>	
Schnittstelle:	<div>Wähle Schnittstelle</div>	?

Zurück

 no Log

OK

Achtung!! Der ausgewählte Analogwert, darf nur von einer Regelfunktion angesprochen werden

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Analogwert 1

- Wählen Sie hier den ersten Analogwert aus

Analogwert 2

- Wählen Sie hier den zweiten Analogwert aus

Selektor

- Wählen Sie hier den Baustein aus der das Umschalten verursachen soll

Wähle Schnittstelle

- Wählen Sie die Schnittstelle aus auf der der Analogeingangswert ausgegeben werden soll

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #5

Created 9 January 2024 12:54:42 by Philipp Kreutzer

Updated 19 March 2025 15:19:27 by Manuel Pichlmeier