

Analogwertwähler

Funktion

Wenn Sie 2 Analogwerte haben und zwischen diesen Hin- und Herschalten möchten können Sie dies mit diesem Baustein realisieren

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Regelungen“ und legen Sie mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Wählen Sie „Funktionen“ und anschließend „Analogwertwähler“

Wähle Analogwert1 oder 1 über Select

Name:	<input type="text"/>	?
Analogwert1:	Auswählen	
Analogwert2:	Auswählen	?
Selektor:	Auswählen	
Schnittstelle:	Wähle Schnittstelle	?

Zurück  no Log OK

Achtung!! Der ausgewählte Analogwert, darf nur von einer Regelfunktion angesprochen werden

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Analogwert 1

- Wählen Sie hier den ersten Analogwert aus

Analogwert 2

- Wählen Sie hier den zweiten Analogwert aus

Selektor

- Wählen Sie hier den Baustein aus der das Umschalten verursacht soll

Wähle Schnittstelle

- Wählen Sie die Schnittstelle aus auf der der Analogeingangswert ausgegeben werden soll

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #5

Created 9 January 2024 12:54:42 by Philipp Kreutzer

Updated 11 April 2025 06:55:48 by Manuel Pichlmeier