

# Analogwertwähler

## Funktion

Wenn Sie 2 Analogwerte haben und zwischen diesen Hin- und Herschalten möchten können Sie dies mit diesem Baustein realisieren

## Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Regelungen“ und legen Sie mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Wählen Sie „Funktionen“ und anschließend „Analogwertwähler“

### Wähle Analogwert1 oder 1 über Select

Name:	<input type="text"/>	?
Analogwert1:	Auswählen	
Analogwert2:	Auswählen	?
Selektor:	Auswählen	
Schnittstelle:	Wähle Schnittstelle	?

Zurück

 no Log

OK

Achtung!! Der ausgewählte Analogwert, darf nur von einer Regelfunktion angesprochen werden

## **Name**

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

## **Analogwert 1**

- Wählen Sie hier den ersten Analogwert aus

## **Analogwert 2**

- Wählen Sie hier den zweiten Analogwert aus

## **Selektor**

- Wählen Sie hier den Baustein aus der das Umschalten verursachen soll

## **Wähle Schnittstelle**

- Wählen Sie die Schnittstelle aus auf der der Analogeingangswert ausgegeben werden soll

**Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern***

Revision #5

Created 9 January 2024 12:54:42 by Philipp Kreutzer

Updated 11 April 2025 06:55:48 by Manuel Pichlmeier