

EIN/AUS Schalter

Funktion

Hier können Sie einen Schalter erstellen um ein Gerät oder eine Steuerung per Hand Ein- oder Ausschalten zu können

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in der Gerätekonfiguration auf „Regelungen“ und legen mit dem grünen Plus eine neue Steuerungsfunktion an
- Gehen Sie auf „Schalter“ und anschließend auf „EIN/AUS Schalter“

Konfig AUS/EIN Schalter

Name:


?

Schnittstelle:

Wähle Schnittstelle

?

Zurück

 no Log

OK

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Schnittstelle

Wählen Sie die Schnittstelle die geschaltet werden soll (Dies kann ein interner Merker sein oder ein physikalischer Ausgang)

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

- Sie können sich den Schalter über das Custom View auf Ihre Startseiten legen und nun per Hand Ein- und Ausschalten

Revision #3

Created 9 January 2024 15:51:35 by Philipp Kreutzer

Updated 18 September 2024 13:37:38 by Philipp Kreutzer