

Modbus RS485 Allgemein

Funktion

Hier können Sie diverses Zubehör das über Modbus eingebunden werden kann im SmartDog einbinden

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Modbus RS485* aus
- Wählen Sie einen der folgenden Bausteine aus

Modbus Erweiterung

Wählen Sie eine Modbus Erweiterung aus

4 Digitalausgänge MR-DO4

8 Analogeingänge MR-AI8

10 Digitaleingänge MR-DI10

4 Analogausgänge MR-AO4

Adam 4022T

Adam 4068

Phoenix Stringcontrol

Solarmax Stringcontrol

Adam Remote IO Ascii Protokoll

Kaco Stringcontrol

Einbindung der Bausteine : [Modbus RS485](#)

Revision #2

Created 18 January 2024 12:05:52 by Philipp Kreutzer

Updated 18 January 2024 12:15:22 by Philipp Kreutzer