

Plugwise Stretch

Funktion

- Hier können Sie aus einer zuvor eingelesenen Funksteckdose einen Sensor erzeugen

Anlegen

- Mit dem **grünen Plus-Symbol** können Sie einen neuen Sensor anlegen
- Wählen Sie anschließend **Plugwise Stretch**

Zähler von Funksteckdose

Name:

?

Max:

?

Value:

Select Switch

?

Sichtbarkeit:



wird angezeigt

?

Zurück

OK

Einbindung

Name

- Legen Sie einen Namen für den Sensor fest

Maximum

- Legen Sie den maximalen Messwert fest, den der Sensor erreichen kann
- Dieser Wert dient ausschließlich der Skalierung auf dem Display

Value

- Hier können Sie die zuvor eingelesene Funksteckdose auswählen

Sichtbarkeit

- Legen Sie fest, ob der Sensorwert auf dem Display sichtbar sein soll

Es können maximal 4 Kurven gleichzeitig auf dem Display angezeigt werden. Falls bereits 4 Kurven sichtbar sind, muss zunächst ein anderer Sensor ausgeblendet werden

Bestätigen Sie die Eingaben zweimal mit **OK** und anschließend mit **Speichern**

Revision #4

Created 22 December 2023 10:48:34 by Philipp Kreutzer

Updated 9 February 2026 15:33:45 by Manuel Pichlmeier