

DinRail SmartDog DR

Funktion

Der **SmartDog DR / DinRail** für die Hutschienenmontage kann nur per **Webserver** oder über **VNC mit SmartDog LIVE** parametrieren werden.

Hierfür müssen Sie sich mit dem Gerät über seine **IP-Adresse** verbinden.

Netzwerkeinstellungen

- Im **Auslieferungszustand** ist DHCP aktiviert.
→ Das Gerät sollte im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse erhalten.
- Wenn Ihr Router die **Hostname-Auflösung** unterstützt, ist das Gerät unter `https://Seriennummer` erreichbar.
- Alternativ kann `https://SmartDog` ausprobiert werden, falls die Suche über die Seriennummer nicht erfolgreich ist.

VNC-Zugang

- Das **Standard-VNC-Passwort** ist ebenfalls die **Seriennummer**, vollständig im Format:

PDxxxx-xxxx

Reset-Taster

Über den **Reset-Taster** können Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, falls kein Zugriff mehr auf das Gerät möglich ist.

→ Die genaue Funktion des Reset-Tasters finden Sie [hier](#).

Revision #3

Created 18 September 2025 14:10:43 by Philipp Kreutzer

Updated 9 April 2026 13:57:35 by Manuel Pichlmeier