DinRail SmartDog DR Funktion

Der SmartDog DR / DinRail für die Hutschienenmontage kann nur per Webserver oder über VNC mit SmartDog LIVE parametriert werden.

Hierfür müssen Sie sich mit dem Gerät über seine IP-Adresse verbinden.

Netzwerkeinstellungen

- Im Auslieferungszustand ist DHCP aktiviert.
  → Das Gerät sollte im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse erhalten.
- Wenn Ihr Router die Hostname-Auflösung unterstützt, ist das Gerät unter `https://Seriennummer` erreichbar.
- Alternativ kann `https://SmartDog` ausprobiert werden, falls die Suche über die Seriennummer nicht erfolgreich ist.

VNC-Zugang

- Das Standard-VNC-Passwort ist ebenfalls die Seriennummer, vollständig im Format: `PDxxxx-xxxx`

Reset-Taster

Über den Reset-Taster können Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, falls kein Zugriff mehr auf das Gerät möglich ist.

➡ Die genaue Funktion des Reset-Tasters finden Sie hier.