

SmartDog Live VNC Passwort vergeben

Standardmäßig entspricht das VNC-Passwort der Seriennummer des Geräts : PDXXXX-XXXX

Sie suchen nach dem Passwort-Einstellungen vom neuen Webserver im SmartDog 4.0?
Genauere Informationen finden Sie [hier](#).



ACHTUNG!!!

Systemeinstellung

Zeige PV-Widget Details:



Anwendungstyp: Mischanlage Volleinspeiseanlage

VNC: ?

PowerAPI: ?

Breitengrad: Längengrad: ?

Wettervorhersage: ?

Zurück   Ok

⚠ WICHTIGE WARNUNG:

Unter keinen Umständen den **VNC-Button auf OFF** schalten und anschließend mit **Speichern** bestätigen!

Ansonsten verlieren Sie die Verbindung zum Gerät.

Insbesondere beim Einsatz eines **SmartDog DR (ohne Display)** verlieren Sie danach **jegliche Zugriffsmöglichkeit auf das Gerät.**

RICHTIG!!!

Damit Ihre Anlage über SmartDog Live zugänglich ist, muss unter VNC ein Passwort vergeben werden.

Systemeinstellung

Zeige PV-Widget Details: ^

Anwendungstyp: Misanlage Volleinspeiseanlage

VNC: Passwortabfrage lokaler Zugriff ?

PowerAPI: ?

Breitengrad: Längengrad: ?

Wettervorhersage: ?

v

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Aktivieren Sie den VNC-Schalter (standardmäßig bereits aktiviert)
- Vergeben Sie anschließend ein Passwort für den Zugriff.

Bestätigen Sie dies anschließend mit **OK** und **Speichern**

Revision #5

Created 2 December 2025 13:34:01 by Manuel Pichlmeier

Updated 1 June 2026 09:55:07 by Manuel Pichlmeier