

Huawei Luna

Ablauf

Einstellungen am Huawei SmartLogger

Im Setup Modbus TCP und Statische IP-Adressen einstellen, dann statische IP-Adresse vergeben.

Einstellungen am SmartDog

Wechselrichter per RS485 am SmartDog anschließen.

Wechselrichter nicht am SmartLogger anschließen!

- Kompatiblen Zähler einlesen und als Globalen Liefer- und Bezugszähler konfigurieren,
- Batterielizenz aufspielen (kann in unterschiedlichen kW Abstufungen erworben werden),
- unter Hausbatteriesysteme, Luna Speicher auswählen, konfigurieren und mit *Speichern* bestätigen.

Revision #2

Created 23 March 2026 10:51:14

Updated 24 April 2026 09:02:12