


Die 3 wichtigsten Zähler



Zähler

Funktion

- Hier bringen wir Ihnen die entscheidenden Zählertypen für die Visualisierung im SmartDog näher

i Wenn Sie Ihre Wechselrichter bereits eingelesen und **konfiguriert** haben und einen Liefer oder Bezugszähler angelegt haben, werden Ihnen alle anderen benötigten Zähler automatisch angelegt

Einbinden von Zählern

- Wie Sie Zähler im SmartDog einbinden können wird in dieser Anleitung beschrieben :
[Zähler](#)

PV-Anlage als Zähler

- Nachdem Sie Wechselrichter im SmartDog eingebunden haben sollten Sie zunächst den virtuellen Zähler [PV-Anlage als Zähler](#) anlegen
- Hiermit hat der SmartDog für weitere Berechnungen die Gesamt Leistung Ihrer PV Produktion zur Verfügung

Liefer- und Bezugszähler

- Wenn Sie einen Zweirichtungszähler einbinden können Sie diesen einmal als Lieferzähler und einmal als Bezugszähler im SmartDog anlegen

Verbrauch / Eigenverbrauch / Gesamtverbrauch

- Nachdem Sie die drei vorher beschriebenen Zähler angelegt haben und auf "Speichern" gehen wird Ihnen der SmartDog automatisch die nächsten drei virtuellen Zähler anlegen
- Somit haben Sie nun auf Ihrer Startseite alle wichtigen Werte sichtbar

Revision #4

Created 20 February 2024 16:01:47 by Philipp Kreutzer

Updated 30 October 2024 08:14:51 by Philipp Kreutzer