

# virtueller Zähler (aus Sensor)



Zähler

# virtueller Zähler (aus Sensor)

- Hier kannst du deine Sensor als virtuellen Zähler anlegen

## Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *virtueller Zähler (aus Sensor)* aus

Name:  ?

Max:  ?

Wähle Sensor/Regelung  ?

Sichtbarkeit:  wird angezeigt ?

### Name

- Geben Sie einen Namen für den Zähler ein

### Max

- Erwarteter Maximalwert, dient der Diagrammskalierung

### Wähle Sensor/Regelung

- Wähle die entsprechende Regelung oder Sensor aus

### **Sichtbarkeit**

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
  - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen

Revision #4

Created 14 January 2026 07:17:38 by Manuel Pichlmeier

Updated 18 March 2026 08:37:45