

Zeit

- Zeiteinstellung

Zeiteinstellung



Funktion

Hier können Sie die Zeiteinstellungen bearbeiten

Zeiteinstellung



Zeitzone:

GMT+1

?

Aktuelle Zeit:

Fri 19.01.2024, 13:05:40

?

Sommer/Winterzeit:

☐ Ausschalten

?

☐ Internetzeit Deaktivieren

?

Abbrechen

Ok

Zeitzone

Wählen Sie Ihre Zeitzone aus (Standard: GMT+1 Mitteleuropa).

Aktuelle Zeit

Hier können Sie die Uhrzeit einstellen, wenn „Internetzeit“ deaktiviert ist. Im Onlinebetrieb wird hier bei aktivierter Internetzeit die Uhrzeit angezeigt, die vom Timeserver geladen wird (kann nicht verändert werden).

Sommer/Winterzeit

Hier kann im Offlinebetrieb gewählt werden, ob automatische Sommerzeitumstellung gewünscht wird oder nicht.

Internetzeit

Hier können Sie wählen, ob die Zeit von einem Zeitserver aus dem Internet aktualisiert wird (empfohlen) oder manuell eingestellt wird