

Zeiteinstellung



Funktion

Hier können Sie die Zeiteinstellungen bearbeiten

Zeiteinstellung



Zeitzone: ?

Aktuelle Zeit: ?

Sommer/Winterzeit: Ausschalten ?

Internetzeit Deaktivieren ?

Zeitzone

Wählen Sie Ihre Zeitzone aus (Standard: GMT+1 Mitteleuropa).

Aktuelle Zeit

Hier können Sie die Uhrzeit einstellen, wenn „Internetzeit“ deaktiviert ist. Im Onlinebetrieb wird hier bei aktivierter Internetzeit die Uhrzeit angezeigt, die vom Timeserver geladen wird (kann nicht verändert werden).

Sommer/Winterzeit

Hier kann im Offlinebetrieb gewählt werden, ob automatische Sommerzeitumstellung gewünscht wird oder nicht.

Internetzeit

Hier können Sie wählen, ob die Zeit von einem Zeitserver aus dem Internet aktualisiert wird (empfohlen) oder manuell eingestellt wird

Revision #3

Created 19 January 2024 12:05:06 by Philipp Kreutzer

Updated 18 July 2024 14:52:35 by Philipp Kreutzer