

Konfiguration

Voraussetzungen

- SmartDog® ist fertig montiert

- Alle Kabel sind angeschlossen

- Wechselrichter sind in Betrieb und speisen ein

















SmartDog® in Betrieb nehmen

- Steckernetzteil einstecken















- Warten bis das Gerät fertig hochgefahren ist

Vor-Ort-Konfiguration per Touchdisplay







Gerätekonfiguration +

 Wizard	 Portal	 Modbus Server	 Alarme	 Netzwerk	 CustomView
 Bussysteme	 Modulfelder	 Wechselrichter	 Zähler	 Sensoren	 Regelungen
 Abbrechen			 Fernwirktechnik	 Weiter	 Speichern

Verbindungskonfiguration

 Last-management	 Netzmanager	 50-Ausgang		 Updates	
 Solar-Zähler	 Batterien	 Gerätetausch	 Remote IO	 Diagnose	 Passwort
 Abbrechen	 Zurück			 Weiter	 Speichern

Systemkonfiguration

					
---	---	---	---	---	---

Systemkonfiguration



OpenVPN



Wärmepumpen



BHKW



KuWo



Lastbegrenzung



§14a EnWG



Abbrechen



Zurück



Speichern

Nach dem ersten Start enthält SmartDog® noch keine Konfiguration.

Daher werden Sie über einen „[Wizard](#)“ (Assistent) durch die einzelnen Konfigurationsschritte geleitet.

Videoanleitung Wizard

Durch drücken auf das Fragezeichen rechts neben der gewünschten Einstellung erhalten Sie einen Hilfetext eingeblendet

Revision #5

Created 23 January 2024 08:00:35 by Philipp Kreutzer

Updated 9 April 2026 13:57:35 by Manuel Pichlmeier