Senec

Einrichten der Batterie

Da es sich hier um ein Hybridwechselrichter System handelt wird die Einbindung folgendermaßen realisiert :

- **Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485**

oder

- **Hybridwechselricher einlesen per Netzwerk TCP/IP**

Revision #7
Created 17 January 2024 11:45:30 by Philipp Kreutzer
Updated 19 February 2024 14:57:34 by Philipp Kreutzer