
| Alarm 86

Fehlermeldung



- SD-Karte konnte nicht erkannt werden

Bedeutung

- SD-Karte nicht korrekt eingesetzt
- SD-Karte defekt oder beschädigt
- Verschmutzte oder beschädigte Kontakte am SD-Kartensteckplatz

Ursache

- Eine Aufzeichnung von Daten ist derzeit nicht mehr möglich -> SD Karte tauschen
- Bitte kontaktieren Sie den Service, um eine neue SD-Karte zu erhalten

Abhilfe

- Sitz der SD-Karte prüfen und diese gegebenenfalls erneut einsetzen
- SmartDog neu starten
- SD-Karte auf Beschädigungen prüfen und bei Bedarf austauschen
- Kontakte der SD-Karte und des Kartensteckplatzes auf Verschmutzung oder Beschädigung prüfen

Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist oder der Fehler weiterhin besteht, den Installateur oder den Service kontaktieren.