| Alarm 920

Fehlermeldung

- Vorgabespannung-ein

Bedeutung

- Vorgabespannung ist aktiv
- Die Anlage erhält einen extern vorgegebenen Spannungssollwert und regelt ihren Betrieb entsprechend dieser Vorgabe

Ursache

- Der Netzbetreiber hat einen Spannungssollwert vorgegeben
- Der SmartDog oder Netzregelsystem steuert die Anlage anhand einer Spannungsreferenz
- Die Funktion wurde manuell aktiviert
- Eine Fernwirkeinrichtung hat die Spannungsvorgabe eingeschaltet
- Netztechnische Anforderungen erfordern eine gezielte Spannungsregelung

Abhilfe

- Keine Maßnahme erforderlich, sofern die Spannungsvorgabe beabsichtigt ist
- Prüfen Sie die aktuellen Vorgaben des Netzbetreibers oder SmartDogs
- Kontrollieren Sie die Einstellungen zur Spannungsregelung im Wechselrichter bzw. in der Anlagensteuerung
- Überprüfen Sie die Funktion der angeschlossenen Fernwirk- oder Steuerungseinrichtungen, falls die Meldung unerwartet auftritt

Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren