WEMAG Netz GmbH

Fernwirktechnik kann bisher nur für VDE4110 verwendet werden, da eine Umschaltung des Blindleistungsregelmodus gefordert wird Falls ein Umschalten auf Kennlinienbetrieb bei Kommunikationsausfall erfolgen soll, muss in den Einstellungen für das Ausfallverhalten "Weiterbetrieb aller EZE mit Vorgbe Blindleistung" aktiviert werden. Hierbei wird auf die Kennlinie umgeschaltet, die im EZA-Configurator ausgewählt wurde Damit die Umschaltung der Blindleistungsregelung problemlos funktioniert, muss im EZA-Configurator die Kennlinie ausgewählt werden, die aktiv sein soll, wenn die Blindleisutngsvorgabe von der Netzleitstelle deaktiviert wird (idR. Q(U) oder Q(P), siehe E9-Bogen)

- Benötigte Hardware

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	JA	
Zähler PV-Erzeugung	NEIN	Es werden nur Daten der Übergabestation übertragen
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	JA	
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	JA	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	