# Besonderheiten

# Leistungs- bzw. Lasttrennschalter

Die Ausgänge zum Schalten der Leistungs- oder Lasttrennschalter können als Dauersignal oder Impuls ausgeführt werden. Dies ist über das GUI (*Fernwirktechnik* → *Übergabefeld* → *Ausgänge* → *Konfigurieren*) einstellbar.

> Über das FWT Protokoll könnte die Art des Schaltsignals übergeben werden. Dies wird allerdings igoriert, da dies von der Verdrahtung abhängt und somit am SmartDog konfiguriert werden muss!