cosPhi(DI) oder cosPhi(fix) Blindleistungsregelung per Digitaleingang

Funktion

Hier können Sie eine Blindleistungsvorgabe (cos φ) über einen Digitaleingang konfigurieren

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Netzmanager* aus und legen mit dem *Grünen Plus* eine neue Reduktion an
- Wählen Sie *cosPhi(DI) oder cosPhi(fix) Blindleistungsregelung per Digitaleingang*



Name

Vergeben Sie einen Namen für den Baustein

Cos φ

Hier wählen Sie den cos φ-Wert aus, auf den geregelt werden soll

Freigabe (OPTION)

Hier können Sie optional die Reduktion durch einen anderen Baustein ein- oder ausschalten lassen

φ Type

Hier wählen Sie aus, ob der induktive oder der kapazitive Wert verwendet werden soll

Fixer Leistungsfaktor

Hier können Sie den fixen Leistungsfaktor ein- oder ausschalten

Wenn deaktiviert, werden Ihnen die nächsten beiden Einstellungsoptionen angezeigt

Invertiert

Hier wählen Sie aus, ob der Eingang, der den Baustein schaltet, als Schließer oder Öffner ausgeführt ist

Schnittstele

Wählen Sie den Digitaleingang oder Analogeingang aus, der den Baustein steuert

Wähle Rückmeldung

Hier können Sie über einen Ausgang oder einen internen Merker eine Rückmeldung zum aktuellen Zustand des Bausteins erhalten

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*