Die drei wichtigsten Zähler







Funktion

- Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten Zählertypen für die Visualisierung im SmartDog vor

> Wenn Sie Ihre Wechselrichter bereits eingelesen und konfiguriert haben und einen Liefer- oder Bezugszähler angelegt haben, erstellt der SmartDog automatisch alle weiteren benötigten Zähler

Einbinden von Zählern

- Wie Sie Zähler im SmartDog einbinden, wird in dieser Anleitung beschrieben

PV-Anlage als Zähler

- Nachdem Sie Ihre Wechselrichter im SmartDog eingebunden haben, sollten Sie zunächst den virtuellen Zähler PV-Anlage als Zähler anlegen
- Hiermit hat der SmartDog für weitere Berechnungen die Gesamt Leistung Ihrer PV Produktion zur Verfügung

Liefer- und Bezugszähler

- Wenn Sie einen Zweirichtungszähler einbinden, können Sie diesen einmal als Lieferzähler und einmal als Bezugszähler anlegen

Verbrauch / Eigenverbrauch / Gesamtverbrauch

- Nachdem Sie die oben beschriebenen Zähler angelegt und auf Speichern geklickt haben, legt der SmartDog automatisch die nächsten drei virtuellen Zähler an
- Damit haben Sie auf Ihrer Startseite nun alle wichtigen Werte auf einen Blick sichtbar