System Werte







Zähler

System Werte

Hier können Sie Systemwerte der hinterlegten Wechselrichter auslesen, wie z. B. Wirkleistung, Blindleistung etc.

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *System Werte* aus



- Wählen Sie den gewünschten Systemwert aus der Liste aus, dann landen Sie in folgender Ebene



Name

- Geben Sie einen Namen ein

Maximum

- Erwarteter Maximalwert, dient der Diagrammskalierung

Aktualisierungsintervall

- Geben Sie hier das Intervall ein, in dem der Wert aktualisert werden soll

Visible

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
  - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen