

# Plugwise Stretch

Hier können Sie einen Sensor aus einer vorher eingelesenen Funksteckdose generieren

Revision #1

Created 22 December 2023 10:48:34 by Philipp Kreutzer

Updated 16 February 2024 10:13:43 by Philipp Kreutzer