| Sungrow Hybrid

Unterstützte Typen

Aktuell werden folgende Sungrow Hybrid Wechselrichter unterstützt:

- Sungrow Hybrid – Netzwerk
  - SH3.0RS, SH3.6RS, SH4.0RS, SH5.0RS, SH5.0RT, SH5.0RT-V112, SH5.0RT-V122, SH5.0RT-20, SH5T, SH6.0RS, SH6.0RT, SH6.0RT-V112, SH6.0RT-V122, SH6.0RT-20, SH6T, SH8.0RS, SH8.0RT, SH8.0RT-V112, SH8.0RT-V122, SH8.0RT-20, SH8T, SH10RS, SH10RT, SH10RT-V112, SH10RT-V122, SH10RT-20, SH10T, SH12T, SH15T, SH20T, SH25T, MG5RL, MG6RL, MG8RL, MG10RL

> Sie möchten einen anderen, hier nicht aufgeführten Typ verwenden? Wenden Sie sich bitte vorab an den Support, um die Kompatibilität und das weitere Vorgehen abzuklären.

Einrichten der Batterie

> Damit der Hybridwechselrichter vollständig durch uns gesteuert werden kann, muss der Ländercode des Wechselrichters auf DE 4110 eingestellt werden. Erst mit dieser Einstellung ist es möglich, den Speicher über ein externes Energiemanagementsystem (EMS) nach Modus 3 zu steuern.

Da es sich hier um ein Hybridwechselrichter System handelt wird die Einbindung folgendermaßen realisiert :

- Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485

oder

- Hybridwechselricher einlesen per Netzwerk TCP/IP