

BUSSUCHE bei neuem SmartDog (löschen)

Einstellungsseite:

Busauswahl

BUS 1 (RS485)

BUS 2 (RS485) Verwendet von: EZA

BUS RS232

Adressbereich: bis

- Hier können Sie auswählen, auf welchem Bus und in welchem Adressbereich die Suche erfolgen soll.

Sollte ein Bus bereits anderweitig verwendet werden (z. B. durch EZA, FWT o. Ä.), steht dieser für die Auswahl nicht mehr zur Verfügung (siehe grüne Umrahmung)

- Bei der neuen Platine sind zusätzlich auch Bus 3 und 4 auswählbar

Studer und Voltronic können nur über RS232 angeschlossen werden!

IEC1107 Zähler

- über optischen Lesekopf:
 - funktioniert nur über USB und RS485

- per RS485:
 - kann nur über BUS 1, 2 und bei der neuen Platine auch über 3 und 4 verwendet werden

Revision #3

Created 2 September 2025 13:06:49 by Manuel Pichlmeier

Updated 23 January 2026 07:37:47 by Manuel Pichlmeier