

Voltronic

- [Voltronic Hybrid Wechselrichter Einphasig und dreiphasig \(RS232\)](#)

Voltronic Hybrid

Wechselrichter Einphasig und dreiphasig (RS232)

Auswählbar unter Bus 10
„Voltronic Hybrid“



Besonderheiten

- RS232-Schnittstelle integriert
- Busadresse muss nicht vergeben werden

Vorgehen

- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln - verwenden Sie dazu ein RS232 Verlängerungskabel (max 20m)
- bei einem 3 phasigen System werden automatisch alle 3 Wechselrichter erfasst, wenn Sie mit dem Voltronic Busverbindersystem verbunden sind

Einbindung

[Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485](#)