

# Voltronic Hybrid

## Wechselrichter Einphasig und dreiphasig (RS232)

Auswählbar unter Bus 10  
„Voltronic Hybrid“



### Besonderheiten

- RS232-Schnittstelle integriert
- Busadresse muss nicht vergeben werden

### Vorgehen

- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln - verwenden Sie dazu ein RS232 Verlängerungskabel (max 20m)
- bei einem 3 phasigen System werden automatisch alle 3 Wechselrichter erfasst, wenn Sie mit dem Voltronic Busverbindersystem verbunden sind

### Einbindung

[Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485](#)

Revision #7

Created 7 December 2023 15:22:54 by Philipp Kreutzer

Updated 22 February 2024 09:48:30 by Philipp Kreutzer