

| Alarm 110

Fehlermeldung

- **Alarm WR Übertemperatur**

Bedeutung

- Der Wechselrichter hat eine zu hohe Betriebstemperatur erreicht

Ursache

- Unzureichende Belüftung oder Wärmestau am Gerät
- Hohe Umgebungstemperaturen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung)
- Verschmutzte oder blockierte Lüftungsschlitze
- Defekter oder eingeschränkter Lüfter
- Technischer Defekt im Wechselrichter

Abhilfe

- Für ausreichende Belüftung sorgen (Freiraum um das Gerät schaffen)
- Standort prüfen und ggf. vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lüftungsschlitze reinigen und auf Blockaden kontrollieren
- Funktion der Lüfter überprüfen
- Gerät nach Abkühlung neu starten

Bei wiederholtem Auftreten: Fachbetrieb oder Service kontaktieren

Revision #4

Created 7 April 2026 12:55:53 by Manuel Pichlmeier

Updated 1 June 2026 12:51:07 by Manuel Pichlmeier