

| Alarm 1100-1102

Fehlermeldung

- Fehler Zähler IEC1107 (optischer Lesekopf)

Bedeutung

.

Ursache

.

Abhilfe

- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Revision #2

Created 7 April 2026 13:17:31 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier